

Электронный гидростат

## EH4

- Двухступенчатый гидростат с быстрым сенсором отклика
- Два независимых Реле контроля без напряжения
- Видимый сигнал аварии «Высокая ОВ»
- Теперь и для увлажнения

### Гидростат с двумя значениями и быстрым отзывом датчика

Два независимых беспотенциальных реле контроля  
Сигнализация для высокой влажности  
"Сухие контакты" – 2 независимо программируемых реле с регулируемым гистерезисом. Их можно использовать для осушения и увлажнения воздуха. Подходит для контроля отдельных величин, позволяет управлять отдельными процессами и управлять включением функций плюс к тому дистанционная сигнализация

**Дисплей и диоды:** высокая видимость (15 мм)

Неоновые лампы указывают на реле  
Дисплей мигает, если значение влажности превышено

**Емкостный датчик** для влажности быстрого реагирования. Заводская калибровка (погрешность около 2%)

**Дополнительно:** продается настенное крепление для монтажа

Параметры: внешний дисплей, набор ключей для кабелей низкого напряж



Дисплей: RJ9 кабель низкого напряжения 25 м.  
Опция (200м макс).



РЕЛЕ: напряжение 230В



ДАТЧИК: RJ9 кабель, низкого напряжения 3 м.  
Опция.



IP65 датчик

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://adsorption.nt-rt.ru> || [aop@nt-rt.ru](mailto:aop@nt-rt.ru)

## ДАТЧИК

<b>Диапазон измерения:</b>	0-99%RH (без конденсации)
<b>Точность:</b>	<±2%RH в диапазоне измерения
<b>Подсчет времени:</b>	при низкой скорости воздуха, после 30 сек
<b>Монтаж:</b>	монтаж на стену
<b>Тип датчика:</b>	датчик, 3 м кабеля к нему


## КОРПУС

<b>Размеры:</b>	высота: 100 мм, Глубина 60 мм, Ширина 100 мм
<b>Дисплей:</b>	1 строка светодиодная
<b>Программирование:</b>	четыре кнопки для программирования
<b>Корпус:</b>	IP44, датчик коробки IP20, вариант IP65. Окружающая температура: 0-55°C
<b>Вес:</b>	0.6 кг.
<b>Крепление:</b>	4 отверстия для винтов 4 ммØ, к стене
<b>Вариант:</b>	отдельный дисплей, коробка с 25 м или 50 м низковольтными кабелями IP65 датчик, также может быть установлен на стене


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

<b>2 отдельных реле</b>	со свободным потенциалом, Макс 230В16А для каждого
<b>Визуальная сигнализация:</b>	дисплей начинает мигать, если достигается заданное значение
<b>Размер кабеля:</b>	максимум 1 x 1,5 мм <sup>2</sup> (на пульте)
<b>Электропитание:</b>	230 В, 50-60 Гц (кабель в комплект не входит)

Пульт питания



Опции удаленного дисплея



Кабель дисплея Кабель датчика

25-метровый низковольтный кабель для дисплея от блока реле. 230 В - питание, блок реле. 3-х метровый кабель датчика от блока реле.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69